

Ausschreibungstext

Voraussetzung für die erfolgreiche Verklebung der Korff Superwand PRO ist ein tapezierfähiger Untergrund, der trocken, tragfähig, sauber, gleichmäßig saugfähig sowie glatt und ausreichend ebenmäßig ist, entsprechend den gültigen technischen Regelwerken für Tapezierarbeiten, BFS-Merkblatt Nr. 16.

		Einzelpreis	Gesamtpreis
...m ²	Entfernen von alten Tapetenschichten sowie reversiblen Altanstrichen oder Kleisterresten mit Tapeten Ablöser.		
...m ²	Dichte Anstrichsysteme direkt auf dem Untergrund an- oder abschleifen, bis eine gute Saugfähigkeit gegeben ist.		
...m ²	Löcher und Unebenheiten mit geeigneter Spachtelmasse füllen und glätten.		
...m ²	Grundieren des Untergrunds mit Universal Tapezier-Grund zur Egalisierung und Verfestigung bei stark saugenden oder sandenen Flächen ohne absperrend zu wirken		
...m ²	Superwand PRO anbringen. Superwand DS Kleber mit einem Zahnpachtel mit 4-5mm Zahnung (z.B. B4 oder C1) auf der Superwand-Platte oder den saugfähigen Untergrund auftragen. (Verbrauch: ca. 1'000g/m ²) Alternativ zementgebundenen Kleber (WDVS oder Fliesenkleber) mit Zahnpachtel 6x6 oder 8x8 mm aufziehen. (z.B. PUFAS Haftspachtel V 30) Superwand PRO auf der Wand ansetzen, lotgerecht ausrichten und fugenlos aneinanderstoßen. Platten von unten nach oben anbringen und darauf achten, dass sie an Decke und Boden anschließen. Keine Kreuzfugen. Superwand PRO unter Druck mit der Rolle anpressen oder einem Hartholzbrett und einem Gummihammer anklopfen.		
...lfm	Stoßfugen mit einem Dispersions Fertigspachtel (Kartusche) auffüllen. z.B. Pufas Leichtfüller L 10 oder LS 8		
...lfm	Universal Dämmkeil in den Ecken Wand/Decke oder Wand/einbindende Innenwand mit Superwand DS Kleber wie zuvor beschrieben verkleben. Beginn des Keils ebenfalls mit Dispersionspachtelmasse anspachteln. Stöße mit Fugenband armieren.		
	Trocknung: In Abhängigkeit von den Untergrund- und Umgebungsbedingungen mindestens 5 Tage. Zementgebundener Kleber ca. 2 Tage. In Extrem-Fällen (Winter) kann sich die Trocknungszeit erhöhen.		
...m ²	Überkleben der gesamten Fläche mit einem Renoviervlies (min. 120 g) bei Anstrich- oder Tapezierarbeiten. Bei Spachtel-, Putz- oder Fliesenverwendung Glasvlies mit Glasgewebekleber verkleben.		

Achtung: keine dichten Vinyl- oder Metalltapeten verwenden.