

Ausschreibungstext

Voraussetzung für die erfolgreiche Verklebung der Korff Superwand DS ist ein tapezierfähiger Untergrund, der trocken, tragfähig, sauber, gleichmäßig saugfähig sowie glatt und ausreichend ebenmäßig ist, entsprechend den gültigen technischen Regelwerken für Tapezierarbeiten, BFS-Merkblatt Nr. 16.

		Einzelpreis	Gesamtpreis
....m ²	Entfernen von alten Tapetenschichten sowie reversiblen Altanstrichen oder Kleisterresten mit Tapeten Ablöser.		
....m ²	Dichte Anstrichsysteme direkt auf dem Untergrund an- oder abschleifen, bis eine gute Saugfähigkeit gegeben ist.		
....m ²	Löcher und Unebenheiten mit geeigneter Spachtelmasse, füllen und glätten.		
....m ²	Ggf. Grundieren des Untergrundes bei stark saugenden oder sandenen Untergrund mit Universal Tapezier-Grund zur Egalisierung und Verfestigung des Untergrundes ohne absperrend zu wirken		
....m ²	Superwand DS aufbringen. Superwand DS Kleber mit einem Zahnpachtel mit 4-5mm Zahnung (z.B. B4 oder C1) auf der Superwand-Platte (Deckenverklebung) oder den saugfähigen Untergrund auftragen. (Verbrauch: ca. 1'000g/m ²) Superwand Express Kleber mit Zahnung C3 (3x3mm) Verbrauch ca. 700 g/qm Superwand DS auf der Wand ansetzen, lotgerecht ausrichten und fugenlos aneinanderstoßen. Platten von unten nach oben anbringen und darauf achten, dass sie an Decke und Boden anschließen. Kreuzfugen ausschliessen. Platten auf den festen Untergrund (Estrich) aufsetzen. Superwand DS unter leichtem Druck mit der Rolle anpressen oder einem Hartholzbrett und einem Gummihammer anklopfen.		
....lfm	Stoßfugen mit einer Dispersions-Fertigspachtelmasse (Kartusche) z.B. Pufas Leichtfüller L 10 oder LS 8 schliessen.		
....lfm	Universal Dämmkeil in den Ecken Wand/Decke oder Wand/einbindende Innenwand wie zuvor beschrieben verkleben. Beginn des Keils ebenfalls mit Dispersionspachtelmasse anspachteln. Stöße mit Fugenband armieren.		
	Trocknung: In Abhängigkeit von den Untergrund- und Umgebungsbedingungen mindestens 5 Tage. In Extrem-Fällen (Winter) kann sich die Trocknungszeit erhöhen. Trocknungszeit Expresskleber 1-2 Tage		
....m ²	Überkleben der gesamten Fläche mit einem Renoviervlies (ab 120g/m ²). Renoviervlies verkleben mit Vlieskleber. (Streichen und Tapezieren) Bei Spachtel, Putz oder Fliesenverarbeitung ein Glasvlies mit Glasgewebekleber verkleben		

Achtung: keine dichten Vinyl- oder Metalltapeten verwenden.